

SYSTEM PRZYPOMINANIA O PRZEGLĄDZIE

2023 Civic Type-R

| | | |
|---|--|-----|
| A | Wymiana filtra i oleju silnikowego | 0.5 |
| B | Sprawdzenie przednich i tylnych hamulców Sprawdzenie końcówek drążków, układu kierowniczego i osłon Sprawdzenie elementów zawieszenia Sprawdzenie osłon przegubów półosi napędowych Sprawdzenie przewodów hamulcowych łącznie z ABS/VSA Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich płynów Sprawdzenie układu wydechowego Sprawdzenie przewodów paliwowych i ich połączeń Sprawdzenie daty ważności zestawu naprawczego koła (TRK) Jazda próbna (hałas, stabilność, działanie wskaźników) Sprawdzenie ustawienia reflektorów Sprawdzenie korozji pojazdu*1 Sprawdzenie stanu opon | 0.6 |
| 2 | Wymiana filtra przeciwpyłkowego*2 | 0.2 |
| 3 | Wymiana oleju w skrzyni biegów | 0.4 |
| 4 | Wymiana filtra paliwa *3 | 1.6 |
| 5 | Wymiana płynu chłodzącego | 0.4 |
| 7 | Wymiana płynu hamulcowego | 0.5 |
| 8 | Wymiana wkładu filtra powietrza *4 | 0.2 |
| 9 | Wymiana świec zapłonowych Sprawdzenie luzu zaworowego | 2.2 |

*1 Jeśli symbol B pojawi się przed upływem 1. roku, przegląd nadwozia i podwozia należy wykonywać co roku od daty zakupu pojazdu.

*2 Jeśli samochód jest używany głównie w mieście, gdzie jest wysoki poziom koncentracji sadzy w powietrzu, w terenie o wysokim zapyleniu lub przepływ powietrza w układzie kontroli temperatury i wentylacji stał się mniejszy niż zwykle, wymieniać filtr co 20 000 km lub raz na rok.

*3 Zaleca się wymianę filtra paliwa co 110 000 km, jeśli istnieje podejrzenie, że używane paliwo jest zanieczyszczone pyłem itp., ponieważ może to spowodować przedwczesne zapchanie filtra.

*4 Jeśli samochód jest używany w terenie o wysokim zapyleniu, wymieniać co 30 000 km.