

# SYSTEM PRZYPOMINANIA O PRZEGLĄDZIE

Honda e

		Honda e
B	Sprawdzenie przednich i tylnych hamulców	0.6
	Sprawdzenie końcówek drążków, układu kierowniczego i osłon	
	Sprawdzenie elementów zawieszenia	
	Sprawdzenie osłon przegubów półosi napędowych	
	Sprawdzenie przewodów hamulcowych łącznie z VSA	
	Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich płynów	
	Sprawdzenie daty ważności pojemnika TRK	
	Jazda próbna (hałas, stabilność, działanie wskaźników)	
	Sprawdzenie ustawienia reflektorów	
	Sprawdzenie korozji pojazdu <sup>*1</sup>	
Sprawdzenie regulacji hamulca postojowego		
Sprawdzenie stanu opon		
2	Wymiana filtra przeciwpyłkowego <sup>*2</sup>	0.2
3	Wymiana oleju w skrzyni biegów <sup>*3</sup>	0.4
7	Wymiana płynu hamulcowego	0.4

Przeprowadzenie konserwacji niektórych elementów, niezależnie od wskazania wyświetlacza wielofunkcyjnego, wymagane jest w przypadku poniższych sytuacji.

\*1 Jeśli symbol B pojawi się przed upływem 1. roku, przegląd nadwozia i podwozia należy wykonywać co roku od daty zakupu pojazdu.

\*2 Jeśli samochód jest używany głównie w mieście, gdzie jest wysoki poziom koncentracji sadzy w powietrzu, w terenie o wysokim zapyleniu lub przepływu powietrza z układu kontroli temperatury i wentylacji stał się mniejszy niż zwykle, wymieniać filtr co 20 000 km lub raz na rok.

\*3 Jazda na górzystych obszarach z bardzo niskimi/wysokimi prędkościami powoduje wzrost temperatury skrzyni biegów. Wymaga to częstszej wymiany oleju w skrzyni biegów, niż jest to zalecane przez system przypomnienia o przeglądach. W przypadku regularnej eksploatacji pojazdu w opisanych warunkach należy wymieniać olej przekładniowy każdorazowo po przejechaniu 50 000 km.