

SYSTEM PRZYPOMINANIA O PRZEGLĄDZIE

2023 ZR-V e:HEV

| | | |
|---|---|-----|
| A | Wymiana filtra i oleju silnikowego | 0.4 |
| B | Sprawdzenie przednich i tylnych hamulców Sprawdzenie końcówek drążków, układu kierowniczego i osłon Sprawdzenie elementów zawieszenia Sprawdzenie osłon przegubów półosi napędowych Sprawdzenie przewodów hamulcowych łącznie z ABS Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich płynów Sprawdzenie układu wydechowego Sprawdzenie przewodów paliwowych i ich połączeń Sprawdzenie stanu opon Sprawdzenie daty ważności pojemnika TRK Jazda próbna (hałas, stabilność, działanie wskaźników) Sprawdzenie ustawienia reflektorów Sprawdzenie korozji pojazdu *1 Sprawdzenie regulacji hamulca postojowego Sprawdzenie paska napędowego | 0.6 |
| 2 | Wymiana filtra przeciwpyłkowego*2 | 0.1 |
| 3 | Wymiana oleju w skrzyni biegów | 0.4 |
| 4 | Wymiana filtra paliwa*3 | 1.4 |
| 5 | Wymiana płynu chłodzącego | 0.8 |
| 7 | Wymiana płynu hamulcowego | 0.4 |
| 8 | Wymiana wkładu filtra powietrza*4 | 0.2 |
| 9 | Wymiana świec zapłonowych | 0.4 |

Przeprowadzenie konserwacji niektórych elementów, niezależnie od wskazania wyświetlacza wielofunkcyjnego, wymagane jest w przypadku poniższych sytuacji.

*1 Jeśli symbol B pojawi się przed upływem 1. roku, przegląd nadwozia i podwozia należy wykonywać co roku od daty zakupu pojazdu.

*2 Jeśli samochód jest używany głównie w mieście, gdzie jest wysoki poziom koncentracji sadzy w powietrzu, w terenie o wysokim zapyleniu lub przepływie powietrza z układu kontroli temperatury i wentylacji stał się mniejszy niż zwykle, wymieniać filtr co 20 000 km lub raz na rok.

*3 Zaleca się wymianę filtra paliwa co 130 000 km, jeśli istnieje podejrzenie, że używane paliwo jest zanieczyszczone pyłem itp., ponieważ może to spowodować przedwczesne zapchanie filtra.

*4 Jeśli samochód jest używany w terenie o wysokim zapyleniu, wymieniać co 30 000 km.