

SYSTEM PRZYPOMINANIA O PRZEGLĄDZIE

Jazz Hybrid

A	Wymiana filtra i oleju silnikowego	0.5
B	Sprawdzenie przednich i tylnych hamulców Sprawdzenie końcówek drążków, układu kierowniczego i osłon Sprawdzenie elementów zawieszenia Sprawdzenie osłon przegubów półosi napędowych Sprawdzenie przewodów hamulcowych łącznie z VSA Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich płynów Sprawdzenie układu wydechowego Sprawdzenie przewodów paliwowych i ich połączeń Sprawdzenie daty ważności pojemnika TRK Jazda próbna (hałas, stabilność, działanie wskaźników) Sprawdzenie ustawienia reflektorów Sprawdzenie korozji pojazdu *1 Sprawdzenie regulacji hamulca postojowego Sprawdzenie stanu opon	0.7
2	Wymiana filtra przeciwpyłkowego *2 Sprawdzenie paska napędowego	0.1
3	Wymiana oleju w skrzyni biegów	0.4
4	Wymiana filtra paliwa *3	1.4
5	Wymiana płynu chłodzącego	0.6
7	Wymiana płynu hamulcowego	0.4
8	Wymiana wkładu filtra powietrza *4	0.1
9	Sprawdzenie luzu zaworowego *5	2.2

Przeprowadzenie konserwacji niektórych elementów, niezależnie od wskazania wyświetlacza wielofunkcyjnego, wymagane jest w przypadku poniższych sytuacji.

* 1 Jeśli symbol B pojawi się przed upływem 1. roku, przegląd nadwozia i podwozia należy wykonywać co roku od daty zakupu pojazdu.

* 2 Jeśli samochód jest używany głównie w mieście, gdzie jest wysoki poziom koncentracji sadzy w powietrzu, w terenie o wysokim zapyleniu lub przepływ powietrza z układu kontroli temperatury i wentylacji stał się mniejszy niż zwykle, wymieniać filtr co 20 000 km lub raz na rok.

* 3 Zaleca się wymianę filtra paliwa co 110 000 km, jeśli istnieje podejrzenie, że używane paliwo jest zanieczyszczone pyłem itp., ponieważ może to spowodować przedwczesne zapchanie filtra.

* 4 Jeśli samochód jest używany w terenie o wysokim zapyleniu, wymieniać co 30 000 km.

* 5 Metoda sensoryczna.

Wyregulować zawory podczas przeglądu serwisowego przy 120 000 km, jeśli pracują zbyt głośno.