


Honda CONNECT



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA – PORADNIK

Wer. 1.2 – 07/16



Często zadawane pytania

SPIS TREŚCI

1. Ustawienia Honda Connect	3
2. łączność urządzeń (Wi-Fi/Bluetooth)	5
3. Przeglądanie Internetu	10
4. Odtwarzanie materiału audio i wideo	12
5. Aplikacje i widżety	16
6. Nawigacja Garmin	18
7. Aha – internetowy odtwarzacz audio	24
8. Honda App Center	31

1. Ustawienia Honda Connect

P: Dlaczego wyświetlacz czasami potrzebuje ponad minuty, aby być gotowym do pracy (w tym czasie widać 2-wymiarowy symbol H)?

O: Z reguły urządzenie wymaga kilku sekund od chwili włączenia zapłonu do stanu gotowości, ale czasami przeprowadzana jest procedura pełnego ponownego uruchamiania. W takich okolicznościach przed wyświetleniem standardowego 3-wymiarowego symbolu H pojawia się 2-wymiarowy symbol H i standardowy tryb pracy jest dostępny po około jednej minucie.

P: Dlaczego nie widzę linii pomocniczych na ekranie tylnej kamery?

O: Linie pomocnicze w górnej części obrazu tylnej kamery są nanoszone przez system Honda Connect. Jeśli bieg wsteczny zostanie wybrany w chwili, gdy system Honda Connect jeszcze się uruchamia, obraz tylnej kamery jest wyświetlany bez linii pomocniczych aż do chwili ukończenia procedury uruchamiania.

P: Dlaczego mój zegar nie przestawił się automatycznie, gdy przekroczyłem strefę czasową?

O: Urządzenie otrzymuje informacje o czasie z systemu GPS i umożliwia użytkownikowi ustawienie strefy czasowej, jak również ustawienie zegara zgodnie z własnymi preferencjami, np. ustawienie czasu z 5-minutowym wyprzedzeniem. Po przekroczeniu granicy strefy czasowej urządzenie zachowuje ustawienie klienta i nie przełącza się automatycznie. Umożliwia to klientowi pozostawienie godziny z pierwotnego kraju lub przełączenie się na lokalny czas.

(Uwaga: Godzina przybycia w nawigacji jest automatycznie aktualizowana na lokalny czas).

P: Dlaczego moja animowana tapeta znika, gdy samochód rusza?



O: Wytyczne firmy Honda dotyczące rozpraszania uwagi kierowcy uniemożliwiają odtwarzanie obrazu wideo podczas jazdy. Animowana tapeta należy do tej kategorii i w związku z tym jest wyłączona do czasu, gdy samochód zatrzyma się i zostanie włączony hamulec postojowy.

P: Czy można mieć więcej niż jeden zestaw spersonalizowanych ustawień?

(Jeden dla mnie i drugi dla drugiego kierowcy).

O: Nie. System Honda Connect może być dostosowany przez każdego kierowcę, ale nie można używać dwóch różnych zestawów ustawień, np. na podstawie użytego kluczyka.

P: Jak można zresetować urządzenie w przypadku wystąpienia komunikatów o błędzie systemu itp.


O: Tak jak w przypadku wszystkich komputerów, programy lub aplikacje czasami mogą przestać działać. System Honda Connect poinformuje użytkownika za pomocą komunikatu o błędzie. Aby wznowić działanie programu, wymagane jest pełne ponowne uruchomienie systemu. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przez ponad 10 sekund przycisk zasilania Honda Connect.

P: Dlaczego muszę zmienić język w systemie Honda Connect, jak również na wyświetlaczu Centre Display i-MID? (wyświetlacz i-MID występuje tylko w modelach Civic i CR-V).




O: Wyświetlacz środkowy umożliwi wybór ustawień samochodu w wielu językach. Jednak języki dostępne w ramach systemu Honda Connect mogą współpracować z wieloma aplikacjami, które można pobrać z App Centre. W związku z tym można wybrać jeden język do dostosowania samochodu oraz inny język dla systemu Honda Connect, zgodnie z własnymi preferencjami.

P: Czy dostępna jest metoda głosowa sterowania systemem Honda Connect zamiast używania ekranu dotykowego?

O: Tak, dostępne jest podmenu, które nie jest wymienione w podręczniku użytkownika, umożliwiające kontrolowanie różnych funkcji na ekranie Dźwięk lub Telefon. Aby przejść do podmenu, należy nacisnąć i przytrzymać przez ponad 2 sekundy przycisk MENU na kierownicy.



>2 secs



P: Na ekranie pojawia się komunikat „Audio is OFF” (Dźwięk jest wyłączony), ale gdy naciskam komunikat „Audio is OFF” (Dźwięk jest wyłączony), nic się nie dzieje. Jak można włączyć dźwięk?

O: Należy nacisnąć przycisk wł./wył. zasilania w górnym prawym/lewym rogu Honda Connect, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk. Ten przycisk umożliwia również włączanie/wyłączanie urządzenia, gdy zapłon jest wyłączony.

2. Łączność urządzeń (Wi-Fi/Bluetooth)

P: Dlaczego pojawia się komunikat „Unable to connect to smartphone” (Nie można połączyć się ze smartfonem), gdy naciskam obraz smartfona w menu źródła dźwięku?



\ u " yo"

P: Dlaczego mój telefon czasami nie ładuje się, gdy jest podłączony do gniazda USB?

O: Gniazda USB systemu Honda Connect mają ograniczony zakres prądu do 1 A. Jeśli bateria urządzenia jest bardzo rozładowana, możliwe, że nie będzie można naładować jej za pomocą gniazda USB.

P: Mam dwa telefony podłączone przy użyciu interfejsu Bluetooth. Jak mogę wybrać określony telefon do obsługi telefonu głosnomówiącego?

O: Należy wykonać następującą procedurę: **HOME > Settings > Phone > Connect Phone**, wybierz na liście telefon, który ma być połączony na potrzeby połączenia głosnomówiącego.

P: Mam dwa smartfony podłączone za pomocą Wi-Fi. Jak mogę ustalić, który telefon ma być używany do obsługi połączenia internetowego?

O: Należy wykonać następującą procedurę: **HOME > Settings > Bluetooth/Wi-Fi > Wi-Fi** lista urządzeń, wybierz na liście telefon, który ma być połączony za pomocą interfejsu Wi-Fi.

P: Mam 3 różne telefony połączone z samochodem na potrzeby łączności Wi-Fi, Bluetooth Audio i telefonu głosnomówiącego. Do którego telefonu odnosi się pasek stanu na ekranie?



O: Pasek stanu telefonu przedstawia informacje o stanie akumulatora oraz sile sygnału telefonu podłączonego na potrzeby telefonu głosnomówiącego.

P: Czego dotyczy symbol Wi-Fi wyświetlany na pasku stanu?



O: Symbol Wi-Fi wyświetlany na pasku stanu wskazuje siłę połączenia pomiędzy systemem Honda Connect oraz połączonym urządzeniem, które zostało skonfigurowane jako przenośny hotspot Wi-Fi. Nie odnosi się on do siły połączenia internetowego itp.


P: Jak można sprawdzić, czy telefon współpracuje z systemem Honda Connect?

O: Zgodność telefonu można sprawdzić na dostępnej liście.

P: Dlaczego mój smartfon nie jest wykrywany podczas skanowania Wi-Fi, nawet jeśli łączność Wi-Fi w telefonie jest włączona?


O: Telefon, który ma być połączony z samochodem za pomocą Wi-Fi, musi umożliwiać pracę w trybie przenośnego hotspotu Wi-Fi. W przypadku większości smartfonów tryb Wi-Fi telefonu oraz przenośny hotspot Wi-Fi to różne ustawienia. Włączona funkcja Wi-Fi umożliwia nawiązanie połączenia między telefonem i urządzeniem Wi-Fi, np. routerem w domu. W przypadku samochodu telefon musi być skonfigurowany jako router, aby samochód mógł się z nim połączyć. W związku z tym w przypadku połączenia z samochodem może być konieczne wyłączenie trybu Wi-Fi telefonu i włączenie przenośnego hotspotu Wi-Fi.

Uwaga: Hotspot Wi-Fi, znany również jako funkcja tetheringu smartfona, może wymagać uwzględnienia w ramach umowy na świadczenie usług mobilnych z operatorem sieci. Jeśli nie można włączyć tej funkcji, należy sprawdzić warunki umowy.



P: Jak można ustalić, który telefon jest podłączony na potrzeby łączności Wi-Fi, Bluetooth audio oraz trybu głosnomówiącego?

O: Telefon, który jest połączony z urządzeniem Honda Connect za pośrednictwem Wi-Fi, znajduje się na górze listy urządzeń Wi-Fi w menu ustawień i jest podświetlony. **(A)**. Telefony, które są podłączone na potrzeby BTA oraz/lub HFT, znajdują się na liście urządzeń Bluetooth w menu ustawień i mają podświetloną na biało odpowiednią ikonę. **(B)**. Ikona nuty oznacza BTA, a ikona telefonu oznacza HFT (tryb głosnomówiący).



P: Co się stanie, gdy wyłączę zapłon samochodu podczas rozmowy przy użyciu funkcji głosnomówiącej?

O: Gdy zapłon samochodu zostanie wyłączony podczas rozmowy HFT, rozmowa zostanie natychmiast automatycznie przeniesiona z samochodu na telefon.

P: Dlaczego nie można znaleźć mojego telefonu podczas parowania przy użyciu interfejsu Bluetooth, nawet jeśli znajduje się on na liście obsługiwanych urządzeń? Jak można nawiązać połączenie?

O: Najpierw upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona oraz, że jest wykrywana przez telefon, a następnie wykonaj poniższe czynności: -

HOME > Settings > Bluetooth/Wi-Fi > Bluetooth Device List > Add Bluetooth Device.

Jeśli telefonu/urządzenia nie ma na liście, naciśnij na ekranie przycisk 'Phone not Found' (nie znaleziono telefonu) i przeprowadź wyszukiwanie Honda HFT na telefonie.

Jeśli system nadal nie może znaleźć telefonu, spróbuj wykonać następującą czynność:

-

HOME > Settings > Android > Bluetooth > Search for devices (na górze ekranu, po prawej stronie) -> Znajdź numer telefonu w sekcji „Devices Available” (Dostępne urządzenia) i wybierz -> pojawi się kod parowania. Telefon jest sparowany. Przejdź do opcji HOME -> Settings -> Phone to connect to HFT, and Settings -> Audio to connect to BTA.

P: Mój telefon nie zawsze łączy się z Wi-Fi, gdy wracam do samochodu. Dlaczego?

O: Większość telefonów ma funkcję limitu czasu określającą czas włączenia nieużywanego hotspotu Wi-Fi. Ogranicza to zużycie energii. Jeśli telefon znajduje się poza samochodem przez ponad 10 minut, hotspot w telefonie może wyłączyć się. Należy sprawdzić, czy ustawienie przenośnego hotspotu Wi-Fi w telefonie jest nadal włączone.

P: Skąd pochodzi importowana książka telefoniczna – z telefonu, karty SIM czy z obu?

O: Kontakty są importowane tylko z telefonu, kontakty zapisane tylko na karcie SIM nie zostaną przeniesione.

P: Jakość dźwięku połączenia telefonicznego Bluetooth czasami jest słaba i zmienia się poziom głośności. Czym to jest spowodowane?

O: Jakość sygnału sieci komórkowej wpływa na jakość połączenia głośnomówiącego Bluetooth. Jest to uzależnione od parametrów operatora sieci komórkowej, warunków otoczenia, lokalizacji geograficznej oraz prędkości samochodu.

Ponadto w niektórych telefonach antena Bluetooth z reguły jest współdzielona z anteną Wi-Fi i jednoczesne korzystanie z komunikacji Wi-Fi oraz Bluetooth może powodować zakłócenia jakości dźwięku Bluetooth, gdy samochód porusza się. Telefon wtedy może próbować komunikować się z nową siecią Wi-Fi, jeśli funkcja Wi-Fi telefonu jest włączona.

Smartfony i urządzenia Bluetooth wykorzystują moduły i anteny Bluetooth na różne sposoby, co powoduje różne parametry pracy komunikacji Bluetooth oraz różny poziom jakości, w zależności od położenia/odległości urządzenia względem modułu Honda Connect oraz od obecności innych obiektów w pobliżu urządzenia blokujących sygnał Bluetooth, co może powodować chwilowe problemy z jakością dźwięku Bluetooth.

Może to mieć miejsce, gdy telefon znajduje się w kieszeni, walizce lub torebce. Umieszczenie telefonu w środkowym obszarze samochodu może poprawić parametry komunikacji Bluetooth.

3. Przeglądanie Internetu

P: Dlaczego muszę łączyć smartfon z systemem Honda Connect za pośrednictwem Wi-Fi?

O: System Honda Connect wykorzystuje metodę połączenia bezprzewodowego Wi-Fi w celu nawiązania mobilnego połączenia z aplikacjami pokładowymi oraz funkcją przeglądarki internetowej.

Urządzenie mobilne <> Wi-Fi <> Honda Connect <> Zawartość na żywo



P: Jak wygląda sterowanie funkcjami (pauza/stop/szybkie przechodzenie do przodu/do tyłu) podczas słuchania zawartości wideo z Internetu?


O: W związku z wytycznymi Honda w zakresie bezpieczeństwa jazdy obsługa internetowej transmisji wideo podczas jazdy nie jest możliwa. Jedynym parametrem, który można regulować za pomocą elementów sterowania na kierownicy lub desce rozdzielczej, jest poziom głośności.

P: Czy system Honda Connect może pracować z otwartą siecią Wi-Fi, np. w moim domu?

O: Jeśli otwarta sieć Wi-Fi jest w zasięgu systemu Honda Connect, można użyć połączenia Wi-Fi Hotspot.


P: Jak mogę przechodzić z określonej startowej strony internetowej? (Na górze ekranu nie pojawia się pasek URL).

O: Tak, pasek URL można dodać na ekranie, przechodząc przez menu ustawień przeglądarki. Otwórz przeglądarkę internetową, naciśnij przycisk MENU, przewiń listę i wybierz opcję „Settings” (Ustawienia), wybierz „Labs” (Laboratoria) i usuń zaznaczenie opcji „Quick controls” (Szybkie elementy sterowania).




P: Czy można zmienić stronę główną przeglądarki internetowej na inną niż Google?

O: Tak, można to zrobić za pomocą menu ustawień przeglądarki. Otwórz przeglądarkę internetową, naciśnij przycisk MENU, przewiń listę i wybierz opcję „Settings” (ustawienia), wybierz „General” (ogólne), „Set homepage” (ustaw stronę główną), wybierz na liście opcję „Current” (bieżąca), „Default” (domyślna), „Blank” (pusta), „Most visited” (najczęściej odwiedzana) lub „other” (inne).



P: Jak można wyświetlać zakładki, przeglądać historię i zapisane strony w przeglądarce internetowej?

O: Otwórz przeglądarkę internetową, naciśnij przycisk MENU lub przesunij palcem na ekranie do środka od prawej krawędzi. Wybierz ikonę zakładek lub flagi. Pojawi się menu zakładek, historii i zapisanych stron.



P: Jak można wyczyścić historię przeglądania Internetu?

O: Otwórz przeglądarkę internetową, naciśnij MENU > Settings > Privacy & Security (ustawienia > prywatność i zabezpieczenia), a następnie naciśnij opcję „Clear cache” (wyczyść pamięć podręczną) i „Clear history” (wyczyść historię).



4. Odtwarzanie materiału audio i wideo

P: Dlaczego nie można przeglądać wszystkich albumów/utworów itp. w przypadku używania funkcji Bluetooth audio?

O: Funkcja ta jest zarządzana za pomocą podłączonego telefonu. Niektóre telefony umożliwiają przeszukiwanie folderów, albumów i utworów przy użyciu funkcji Bluetooth audio, a niektóre telefony ograniczają liczbę działań jedynie do odtwarzania jednego albumu. Sprawdź protokół Bluetooth Audio w telefonie.

Poniżej zamieszczone są informacje na temat różnych protokołów Bluetooth Audio telefonu oraz ich działania:

Parametry A2DP

Dźwięk stereo z urządzeń muzycznych Bluetooth jest odtwarzany za pomocą głośników samochodu.

Parametry AVRCP 1.0

Obsługiwane są opcje odtwarzania/pauzy/szybkiego przechodzenia do przodu/do tyłu.

Parametry AVRCP 1.3

Obsługiwany jest stan muzyki (odtwarzanie/pauza/zatrzymanie) oraz metadane utworu.

Parametry AVRCP 1.4

Obsługiwane są funkcje przeglądania, w tym przeglądanie muzyki oraz lista obecnie odtwarzanych utworów.

P: Dlaczego poziom głośności jest bardzo niski, gdy odtwarzam utwory przy użyciu interfejsu Bluetooth?

O: Głośność odtwarzania przy użyciu funkcji Bluetooth audio jest przede wszystkim uzależniona od ustawienia głośności telefonu. W związku z tym, jeśli poziom głośności telefonu jest niski, ustawienia głośności samochodu wymagają znacznego zwiększenia w celu usłyszenia dźwięku.

P: Jak można bezpiecznie odłączyć urządzenie USB?

O: System Honda USB umożliwia bezpieczne odłączanie urządzeń USB bez konieczności wykonywania żadnych specjalnych czynności. W związku z tym można w dowolnej chwili bezpiecznie odłączyć urządzenia USB.

P: Mam podłączone dwie karty pamięci USB (nie iPody), ale mam dostęp do danych tylko na jednym urządzeniu. Jak mogę przejść do drugiego urządzenia?


O: Nie można przełączać się między 2 kartami pamięci USB przy użyciu menu źródła dźwięku. Działania to można wykonać jedynie w następujący sposób: **Audio > USB > Menu > USB Device change**. Będą teraz odtwarzane pliki z drugiej karty pamięci USB.

P: Mam dwa telefony podłączone za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Jak mogę zmienić źródło dźwięku z telefonu A na telefon B?


O: Aby przeprowadzić tę zmianę, źródło dźwięku musi być podłączone przez BTA (Bluetooth Audio). Następnie należy wykonać następujące czynności: **HOME > Settings > Audio > Connect Audio**, wybierz na liście telefon, który ma być połączony na potrzeby BTA.

P: Jak można łatwo zapisać i znaleźć ustawione stacje radiowe?

O: Można w łatwy sposób uzyskać dostęp do ustawień stacji radiowych – w tym celu na ekranie audio należy dotknąć obszar nad linią. Ekran ustawień stacji radiowych można zamknąć, dotykając obszar nad linią.



Aby zapisać ustawioną stację, naciśnij i przytrzymaj wiersz. Aby posłuchać stacji, wybierz ją krótkim naciśnięciem. To samo dotyczy dostępu do folderów USB itp. (patrz przykład poniżej)



P: Dlaczego lista wszystkich stacji DAB/usług nie jest w porządku alfabetycznym?

O: Stacje DAB są umieszczone alfabetycznie w swoich odpowiednich pakietach. Gdy zostanie wybrana lista „All Ensemble” (Wszystkie pakiety), stacje DAB są wyświetlane alfabetycznie w zakresie pakietu, do którego należą (np. krajowe, Oxford, W Wilts itp.).

P: Dlaczego niektóre utwory CD są oznaczone jako „No Info” (Brak informacji)?

O: Funkcja Gracenotes nie jest już obsługiwana przez moduł audio i w związku z tym płyty CD, które nie zawierają informacji o utworach, na wyświetlaczu przy numerze utworu będą miały wyświetlony tekst „No info” (brak informacji).


P: Dlaczego pozycja utworu/albumu nie jest zapamiętywana, gdy zmieniam gniazdo USB?

O: Mimo to, że są dostępne 2 gniazda USB dla 2 urządzeń, urządzenie Honda Connect może obsługiwać tylko jedno źródło audio USB. W związku z tym w przypadku zmiany źródła z jednego urządzenia USB na inne system traktuje to jako zmianę urządzenia. W związku z tym odtwarzanie rozpoczyna się od utworu 1, folderu 1.

P: Czy mogę sprawdzić ilość wolnego miejsca na karcie pamięci USB, która jest podłączona do systemu?

O: Tak, informacje o pojemności urządzenia USB można sprawdzić w następujący sposób: **Home -> Info -> Menu -> System/Device Information ->USB Device Information.**

P: Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „USB Error” (błąd USB) i urządzenie (iPod/iPhone) przestanie odtwarzać muzykę, gdy jest podłączone przy użyciu kabla USB, co można zrobić?



O: Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez ponad 10 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie.

P: Jak można włączyć/wyłączyć funkcję TA (informacje o ruchu drogowym)?

O: Obecne informacje o ruchu drogowym TA można wyłączyć, naciskając pojawiający się komunikat [STOP] lub za pomocą przycisku [BACK] (powrót) na urządzeniu albo na kierownicy.



Aby włączyć/wyłączyć funkcję TA, należy przejść do menu ustawień Audio RDS:



Lub przy użyciu widżetu TA na głównym ekranie. (lokalizacja może się różnić)



5. Aplikacje i widżety

P: Czy różni się aplikacja od widżetu?

O: W systemie Honda Connect:


Zawartość w sekcji App (aplikacja): Sekcja App to zestawienie wszystkich zainstalowanych aplikacji w systemie Honda Connect. Naciśnięcie ikony umożliwia uruchomienie/otwarcie aplikacji

Zawartość w sekcji Widget (widżet): Sekcja widżetów zawiera większą wersję funkcji uruchamiania aplikacji, która idealnie nadaje się do konfiguracji na ekranach Strona główna. W przeciwieństwie do siatki aplikacji, część zawartości sekcji widżetów może również wyświetlać zawartość dynamiczną (np. bieżącą temperaturę)



P: Jak można zmieniać położenie aplikacji i widżetów na pulpicie/ekranie głównym?

O: Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub widżet. Ekran przejdzie do trybu dostosowania, w którym można przeciągnąć aplikacje i widżety w inne miejsca na ekranach głównych lub umieścić je w koszu. Po zakończeniu należy kliknąć OK.



P: Jeśli upuszczę aplikację lub widżet na stronie głównej do kosza, to czy zostaną one usunięte trwale?

O: Nie, aplikacje i widżety nadal można znaleźć pod ikoną Android Apps na stronie głównej.



P: Na ekranie pojawia się komunikat „Unfortunately, Honda App Center has stopped” (Niestety, system Honda App Center przestał działać). Co należy zrobić?




O: Pozostawienie działających aplikacji w tle może spowodować ich nieprawidłowe działanie przy kolejnej próbie ich użycia. Zamknij nieużywane aplikacje w systemie, naciskając i przytrzymując przycisk „Home” przez 3 sekundy, a następnie wybierz opcję „Active/History” (aktywne/historia) i naciśnij „Clear All” (wyczyść wszystko).

6. Nawigacja Garmin

P: Czy w nawigacji Garmin dostępne jest menu Pomoc?

O: Tak, na ekranie głównym nawigacji wybierz: **Apps > Help**



P: Czy jest dostępny skrót umożliwiający przejście na ekran główny z innych ekranów?

O: Tak, naciśnij i przytrzymaj przycisk powrotu nawigacji (na dole po lewej stronie ekranu). Spowoduje to powrót na stronę główną.



P: Jak można zmienić głośność wskazówek nawigacji?

O: Głośność wskazówek nawigacji można zmienić w menu głównych ustawień Honda Connect: **Settings > System > Volume**



Na ekranie mapy nawigacji dostępny jest również przycisk wyciszania głośności nawigacji.



P: Dlaczego system nadal wycisza dźwięk nawigacji w głośniku kierowcy, gdy głośność komunikatów nawigacji jest ustawiona na 0 (zero)?

O: W związku z tym, że nie można wyciszyć komunikatów nawigacji, system nadal zachowuje się tak, jakby komunikaty głosowe były wymagane, poprzez wyciszenie odtwarzania dźwięku z głośnika drzwi kierowcy. Jeśli komunikaty głosowe nie są wymagane, należy użyć przycisku wyciszania na ekranie mapy.

P: Czy można zmieniać przyciski wyświetlane na ekranie mapy nawigacji?

O: Tak, można dowolnie zmieniać układ 3 przycisków wyświetlanych na ekranie nawigacji na dole po prawej stronie.



Ustawienia mapy i samochodu Przyciski mapy Pulpit


P: Jak można wznowić trasę nawigacji w razie przypadkowego zatrzymania nawigacji podczas jazdy?

O: Wybierz: **Ekran główny: Where to > Recent** – dostęp do historii celów podróży.



P: Czy mogę wprowadzić centrum miasta jako cel podróży?


O: Aby wprowadzić centrum miasta, wybierz: **Search near > A Different town > Categories > Cities** (szukaj w pobliżu > inna miejscowość > kategorie > miasta).



P: Jak należy ustawić system nawigacji, aby przeliczał trasę w celu uniknięcia dużego ruchu?


O: Jeśli wystąpi zdarzenie TMC (kanał komunikatów o ruchu drogowym), które znajduje się na obliczonej trasie, istnieje możliwość, że system DRG (dynamiczne określanie trasy) zarządzi opracowanie objazdu.

Można tę opcję ustawić jako Automatic (Automatycznie) (przeliczenie bez pytania) lub On Request (Na żądanie) (Pytanie użytkownika o wyznaczenie objazdu).



P: W moim poprzednim samochodzie Honda system nawigacji na środkowym ekranie (i-MID) wyświetlał szczegółowe wskazówki nawigacji. Jak mogę uzyskać te same informacje w przypadku obecnego systemu?

O: Nawigacja Garmin wykorzystuje wyświetlacz systemu Honda Connect do wyświetlania wskazówek nawigacji, tam gdzie wyświetlana jest funkcja automatycznego powiększenia mapy oraz widok skrzyżowań.



Automatyczne powiększenie do manewrowania
widok skrzyżowania

Fotograficzny


P: Czy można ponownie odtworzyć ostatnią wskazówkę głosową?

O: Tak. W tym celu należy wybrać następną wskazówkę u góry po lewej stronie ekranu mapy.



P: Dlaczego w przypadku niektórych języków dostępne są dwie opcje wskazówek głosowych?

O: Opcje wskazówek głosowych nawigacji umożliwiają użytkownikowi wybór podstawowych informacji nawigacji z wykorzystaniem wyraźniejszego, naturalnego głosu lub szczegółowych wskazówek głosowych obejmujących nazwy ulic, z wykorzystaniem cyfrowej technologii zamiany tekstu na mowę (TTS).



P: Dlaczego znaki drogowe z ograniczeniem prędkości czasami różnią się na wyświetlaczu i-MID oraz na wyświetlaczu nawigacji?

O: Informacje o prędkości jazdy systemu nawigacji Garmin na wyświetlanej mapie pochodzą z bazy danych map.

Informacje o prędkości jazdy na wyświetlaczu iMID pochodzą z systemu rozpoznawania znaków drogowych z kamerą skierowaną do przodu, która odczytuje rzeczywiste znaki drogowe z ograniczeniem prędkości.

Czasami prędkość pokazana przez system nawigacji może różnić się od danych systemu rozpoznawania znaków drogowych, gdy znaki na drodze zostały zmienione po zaktualizowaniu mapy lub w przypadku tymczasowego ograniczenia prędkości.



Prędkość jazdy nawigacji i TSR Prędkość jazdy i-MID TSR Prędkość pochodzi z bazy danych nawigacji

P: Czy system Honda Connect (bez nawigacji) można zmodernizować, tak aby zawierał nawigację Garmin?


O: Nie, nie można zainstalować nawigacji Garmin w systemie Honda Connect.

Jedynie system Honda Connect z fabrycznie zamontowaną nawigacją jest wyposażony w nawigację Garmin.

P: Jaki może być powód braku sygnału w chwili używania aplikacji Garmin Navigation?

O: W menu Android można wyłączyć GPS (usługi lokalizacyjne). Jeśli GPS nie działa, należy sprawdzić, czy opcja usług lokalizacyjnych jest zaznaczona.


Wybierz **HOME > Settings > Android > Location services (ustawienia > Android > usługi lokalizacyjne)**.



P: Jak można sprawdzić wiek mapy w nawigacji?

O: Na ekranie strony głównej nawigacji wybierz: **Settings > Map & Vehicle > myMaps**

Przykład: OEM CN Europe NTU 2015 for year 2015 → 2016.



P: Czy użytkownik będzie otrzymywał bezpłatne aktualizacje mapy?

O: Program aktualizacji mapy obejmuje okres 5 lat (wliczając pierwszy rok od zakupu nowego samochodu).

P: Czy aktualizacje mapy można przenieść do innego samochodu?

O: Nie, program aktualizacji mapy obowiązuje tylko w początkowym samochodzie.

P: Kiedy rozpoczyna się aktywacja aktualizacji mapy?

O: Okres aktualizacji mapy rozpoczyna się w dwóch przypadkach:

1. Gdy przebieg samochodu przekroczy 320 km.
2. Gdy użytkownik zarejestruje się w programie aktualizacji mapy na stronie internetowej Garmin.

Gdy użytkownik jest zarejestrowany na stronie internetowej Garmin, może wybrać opcję otrzymywania wiadomości e-mail z powiadomieniami o corocznych aktualizacjach.

P: Jak często będą udostępniane aktualizacje map nawigacji?

O: Mapy będą udostępniane do aktualizacji raz w roku.

P: Jak można aktualizować mapy nawigacji Garmin?

O: Mapy mogą być aktualizowane przez dealera Honda lub klient może pobrać je ze strony internetowej Garmin i może przenieść je do systemu Honda Connect za pomocą karty pamięci USB.

Na ekranie strony głównej nawigacji wybierz: Settings > Device > Update Map

Przejdź na stronę: www.garmin.com/honda, aby uzyskać więcej informacji oraz instrukcje dotyczące pobierania.

Uwaga: Aktualizacja mapy nawigacji w systemie Honda Connect wymaga ciągłości zasilania przez 1 godzinę.

W tym czasie wymagane jest podłączenie zewnętrznej ładowarki do akumulatora lub pozostawienie uruchomionego silnika samochodu, aby nie dopuścić do rozładowania akumulatora. Wyczerpanie akumulatora podczas procesu aktualizacji spowoduje błąd aktualizacji i konieczne będzie ponowne przeprowadzenie aktualizacji.

Aby uniknąć problemów, zalecamy, aby tę usługę aktualizacji mapy przeprowadził dealer Honda.


P: Czy moje ulubione i zapisane elementy zostaną usunięte po zaktualizowaniu map?

O: Nie, te elementy nie zostaną usunięte po aktualizacji map.

7. Aha – internetowy odtwarzacz audio

P: Co to jest Aha?

O: Internetowy odtwarzacz audio Aha oferujący tysiące stacji radiowych z muzyką, wiadomościami, podcastami, audiobookami, jak również kanałami mediów społecznościowych i usługami lokalnymi.



P: Jakiego typu stacje oferuje Aha?

O: Oto typy stacji do wyboru:

- Podkasty
- Audiobooki
- Radio internetowe (strumieniowe przesyłanie audycji radiowych AM/FM)
- Usługi muzyczne (8tracks Radio, AccuRadio, PlumRadio, Deezer)
- Media społecznościowe (Facebook i Twitter)
- Usługi lokalne (hotele, restauracje, pogoda)

P: Czy radio Aha wymaga opłat lub subskrypcji?

O: Aplikacja radio Aha jest standardowo dostarczana z systemem Honda Connect i nie wymaga opłaty ani subskrypcji, jednak wymagane jest utworzenie konta Aha.

P: Dlaczego muszę się zalogować, aby słuchać radia Aha?

O: Wymagane jest początkowe zalogowanie się w radiu Aha w celu uruchomienia i aktywowania aplikacji.

Radio Aha oferuje tysiące stacji radiowych i dzięki zalogowaniu użytkownik może spersonalizować swoje treści do słuchania.



Do konta Aha można również uzyskać dostęp z Internetu lub za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie. Umożliwia to zmianę ustawień i słuchanie muzyki w dowolnym miejscu, nie tylko w samochodzie.

Odwiądź serwis Aha: www.aharadio.com lub pobierz aplikację na swoje urządzenie ze sklepu Apple lub Google App.

P: Jakie dane muszę podać, aby utworzyć konto Aha?


O: Wymagane jest podanie adresu e-mail, hasła, imienia i nazwiska, płci oraz daty urodzenia.

Po utworzeniu nowego konta zostanie wysłana wiadomość e-mail w celu zweryfikowania konta.

Uwaga:

- Hasło do konta Aha nie jest hasłem do konta poczty e-mail użytkownika.
- Użytkownik musi potwierdzić konto w ciągu 14 dni.

W przypadku wylogowania z konta w systemie Honda Connect wymagane jest wpisanie adresu e-mail i hasła w celu ponownego zalogowania.



P: Dlaczego niektóre stacje radiowe mają inne przyciski sterowania w dolnej części ekranu?

O: Występują 3 różne typy stacji:


1. **Stacje radiowe na żywo** umożliwiają słuchanie w trybie rzeczywistym, jak w przypadku radia FM/AM. W związku z tym, że jest to radio odtwarzane na żywo, dostępna jest opcja odtwarzania/zatrzymania.
2. **Stacje Jukebox** obejmują wcześniej zarejestrowaną zawartość, która jest przesyłana strumieniowo i buforowana do systemu Honda Connect, umożliwiając podgląd czasu obecnego utworu oraz odtwarzanie/wstrzymanie buforowanej zawartości, jak również można także wybrać następnego utwór.
3. **Stacje podcastów** obejmują wcześniej zarejestrowaną zawartość, która jest strumieniowana i buforowana do systemu Honda Connect, umożliwiając podgląd czasu obecnego utworu, buforowanej zawartości, przewinięcie materiału do tyłu o 15 sekund i do przodu o 30 sekund, wstrzymanie lub przejście do następnego utworu audio.



Radio na żywo JukeBox Podkasty

P: Gdzie można znaleźć menu ustawień Aha?

O: Dotknij lewej strony ekranu obok logo Aha.



P: Jak można organizować ulubione stacje radiowe?

O: Wybierz: **Menu Aha Settings > Edit Presets** (ustawienia Aha > edytuj ustawienia stacji). Umożliwi to uporządkowanie zapisanych stacji:

- Alfabetycznie
- Niestandardowo
- Najczęściej odtwarzane

Lub można usunąć daną stację.




P: Ile można mieć maksymalnie ustawionych stacji?

O: Użytkownik może mieć maksymalnie 36 ustawionych stacji.

P: Dlaczego nie mogę wyszukiwać stacji radiowych podczas jazdy?

O: Usługa Aha oferuje tysiące stacji radiowych do wyboru, ale aby ograniczyć ryzyko rozpraszania uwagi kierowcy, funkcja wyszukiwania działa jedynie wtedy, gdy samochód nie porusza się.




P: Czy mogę używać swoich kont Facebook i Twitter z Aha?

O: Tak, ta funkcja jest dostępna w Aha.

Wpisy na Twoim koncie będą odczytywane w formacie audio.

Zaloguj się na swoim koncie w sekcji Ustawienia:

Aha Setting Menu > Settings > Associated Accounts.



P: Dlaczego stacje Facebook i Twitter są oparte jedynie na treści audio?

O: Stacje te umożliwiają słuchanie najnowszych wpisów w sieciach społecznościowych bez rozpraszania uwagi podczas jazdy.

P: Czy mogę powiązać moje obecne konto radiowego Deezer z Aha?


O: Tak, Aha oferuje stację radiową powiązaną z kontem Deezer

Aby powiązać konto, wybierz opcję: **Aha Setting menu > Associated Accounts > Deezer**

P: Czy mogę znaleźć usługi lokalne z Aha?


O: Aha oferuje usługi lokalne znajdujące się w pobliżu samochodu, które umożliwiają wyszukanie hotelu, restauracji lub prognozy pogody

Gdy wybierzesz interesujące Cię miejsce, możesz wskazać je bezpośrednio za pomocą funkcji HFT (zestawu głośnomówiącego) lub możesz przesłać je bezpośrednio do nawigacji Honda Connect Garmin (jeśli jest zainstalowana), aby otrzymać wskazówki, jak dotrzeć do tego miejsca.



W pobliżu Pogoda Restauracja

Bezpośrednie przesłanie do zestawu głośnomówiącego i nawigacji:




P: Dlaczego Podczas słuchania Aha czasami występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku?

O: Aha jest aplikacją radia internetowego, która wykorzystuje sieć mobilną do strumieniowego przesyłania zawartości audio do aplikacji Aha w systemie Honda Connect.

Na obszarach o słabym zasięgu transmisji danych mobilnych skuteczność przesyłania danych będzie ograniczona i w niektórych miejscach nawet przesyłanie danych może zostać zatrzymane. Gdy zasięg poprawi się, przesyłanie danych zostanie automatycznie wznowione.

Gdy nie można odtwarzać dźwięku na ekranie stacji pojawia się komunikat „Loading content” (Ładowanie zawartości).



Słuchanie stacji radiowej na żywo Pojawia się komunikat „Loading Content” (Ładowanie zawartości) przykład: Stacja Jukebox

W przypadku stacji Jukebox i podcastów zawartość audio będzie buforowana podczas odtwarzania i może być nadal odtwarzana przy ograniczonych dostępie do danych w sieci.



Stacja Jukebox Pasek stanu odtwarzania audio

P: Jaka wymagana jest siła łączności mobilnej w celu zapewnienia działania radia internetowego?

O: Siła sygnału sieci mobilnej różni się w zależności od Twojej lokalizacji oraz używanego operatora sieci mobilnej.



Przykład odbioru sieci wyświetlany na smartfonie

Aby słuchać radia internetowego, siła sygnału musi być lepsza niż 2.5G. Siła odbioru sygnału będzie wyświetlana na smartfonie użytkownika lub urządzeniu Wi-Fi.

Wyjaśnienie dotyczące warunków odbioru:

G lub GPRS: Usługa General Packet Radio Service, która często na ekranie telefonu występuje jako litera „G”, jest najwolniejszą formą przesyłania danych: 114 kb/s.

2.5G lub E albo EDGE: Z reguły występuje jako litera „E” i również jest określana jako eGPRS. Ten typ połączenia wypełnia lukę pomiędzy standardem 2G (GPRS) i 3G, z teoretyczną prędkością wynoszącą 400 kb/s.

3G: Jest to 3. generacja komunikacji i na ekranie telefonu jest oznaczona jako „3G”. Standard 3G oferuje dwukrotnie wyższą prędkość przesyłania danych niż standard EDGE, czyli maksymalnie 384 kb/s.

HSPA lub HSPA+: High-Speed Packet Access to najnowszy dostępny standard przesyłania danych mobilnych 3G. W zależności od sieci i urządzenia dostępna prędkość HSPA+ może wynosić 14,4 Mb/s i 21 Mb/s, a w przypadku niektórych sieci 42 Mb/s.

4G lub LTE: To obecnie najszybszy dostępny typ połączenia i występuje pod nazwą LTE (Long Term Evolution). Standard ten oferuje prędkość do 160 Mb/s.

P: Dlaczego czasami słyszę radio Aha po włączeniu zapłonu?

O: Jeśli odtwarzane było radio Aha i przed wyłączeniem zapłonu aplikacja nie została zamknięta, buforowana zawartość audio będzie nadal znajdować się w pamięci systemu Honda Connect i będzie odtwarzana po włączeniu zapłonu. Jest to związane z funkcją automatycznego odtwarzania Aha.


P: Ile danych mobilnych wykorzystuje aplikacja radia Aha?

O: Aplikacja radia Aha w systemie Honda Connect działa w ten sam sposób jak aplikacja radia internetowego na smartfonie/tablecie, co wymaga strumieniowego przesyłania danych audio do aplikacji.

Dostępnych jest wiele stacji radia internetowego i są one udostępniane z różną szybkością przesyłania danych, co ma wpływ na zużycie danych. Słuchanie radia internetowego wymaga około 20 Mb danych mobilnych na godzinę.

Wykorzystanie danych mobilnych można sprawdzić w systemie Honda Connect. W tym celu wybierz: **Settings > Android > Data Usage**

Uwaga: W tych samych warunkach korzystanie z danych mobilnych poza krajem objętym umową operatora sieci mogą obowiązywać opłaty roamingowe.




P: Co oznacza ustawienie „Explicit Content” (zawartości zawierające seks, przemoc i/lub wulgaryzmy) w menu ustawień?

O: Domyślnie Aha automatycznie filtruje i blokuje nieodpowiednie treści.

Aby udostępnić podcasty z nieodpowiednimi treściami, jak również komedie i ludzkie krzyki, należy wybrać: **Aha Settings menu > Explicit Content > On/Off**.

Jeśli użytkownik będzie próbował odtwarzać podcasty z nieodpowiednimi treściami bez uprzedniego włączenia tej opcji, pojawi się komunikat, że ustawienia nie zostały zmienione.

W przypadku innych stacji, gdzie taka zawartość może być pomieszana ze standardową zawartością, zawartość zawierająca seks, przemoc i/lub wulgaryzmy zostanie po prostu całkowicie przefiltrowana.



Ustawienia Aha

8. Honda App Center


P: Co to jest Honda App Center?

O: Honda App Center umożliwia przeglądanie, kupowanie i pobieranie aplikacji do samochodowego systemu Honda Connect, jak również wyświetlanie wybranych aplikacji dla smartfona zgodnie z zaleceniami Honda.

P: Jak można uzyskać dostęp do Honda App Center w systemie Honda Connect?

O: System Honda App Center jest dostępny z poziomu ekranu głównego Honda Connect: **Ikona App Center**

(Uwaga: obsługa systemu App Center jest możliwa tylko podczas postoju samochodu).



Ikona Honda App Center Honda App Center

W centrum aplikacji dostępne są trzy sekcje menu:

Aplikacje samochodowe: Można przeglądać aplikacje dostępne dla systemu Honda Connect, kupować oraz pobierać je, gdy nowe aplikacje będą dostępne.

Aplikacje na telefon: Można przeglądać aplikacje wybrane i zalecane przez Honda do smartfona.

Moje aplikacje: Można zarządzać już pobranymi aplikacjami, sprawdzać dostępność aktualizacji lub usuwać aplikacje.

Uwaga: Aby przeglądać **aplikacje samochodowe** i **aplikacje na telefon** system Honda Connect musi być podłączony do Internetu. Jeśli połączenie z Internetem nie jest dostępne, dostępne będą tylko **Moje aplikacje**.


P: Dlaczego potrzebuję konta App Center?

O: Konto App Center umożliwia dostęp do systemu Honda Connect na portalu internetowym App Center.

P: Czy mogę używać App Center na smartfonie lub komputerze?

O: Musisz zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, aby mieć dostęp do niektórych funkcji za pośrednictwem witryny internetowej.

Nazwę użytkownika i hasło należy utworzyć w systemie Honda Connect za pomocą aplikacji Honda App Center. Opcje tworzenia i modyfikowania profilu można znaleźć w sekcji ustawień App Center.



Aby uzyskać dostęp do strony internetowej, przejdź na stronę:
<https://ivhs.os.ixonos.com/honda/index.html>


P: Czy można usunąć swoje konto App Center oraz powiązane z nim informacje?

O: Tak, można usunąć konto, tak aby nie można było z niego korzystać.

Użytkownik może utworzyć ponownie to samo konto, ale nie będzie miał dostępu do historii poprzednich zakupów.


W Honda Connect App Center wybierz: **Settings > Delete** - ikonę obok swojego konta.

Uwaga: Po usunięciu szczegółów konta nie można już odzyskać informacji.




P: Jak można pobrać nową aplikację na urządzenie Honda Connect?

O: Przejdź do ikony „ Honda App Center” (Centrum aplikacji Honda) na ekranie głównym. Znajdują się tam aplikacje zatwierdzone przez firmę Honda, które można pobrać do systemu Honda Connect.



P: Jak dowiem się, że jest dostępna aktualizacja aplikacji, które obecnie mam zainstalowane?

O: Ikona Honda App Center będzie czerwona i obok niej pojawi się numer oznaczający liczbę dostępnych aktualizacji.



Ikona App Center z dostępnymi aktualizacjami


P: Jakiego typu aplikacje są dostępne w App Center?

O: Oto przykłady aplikacji dostępnych w App Center:

Navx Parking App.

Koniec z problemami ze znalezieniem wolnych miejsc parkingowych w 23 krajach w Europie.

Ta aplikacja umożliwia znalezienie najbliższego parkingu z uwzględnieniem odległości i stanu, oraz oferuje łatwy w obsłudze interfejs.




Navx Fuel App

Aktualizacja cen paliwa na stacjach benzynowych w 23 krajach w Europie.

Zgodnie ze swoją lokalizacją wybierz najbliższą stację/najniższą cenę paliwa w danej okolicy.


Oprócz oficjalnych cen ustalonych przez rząd, aplikacja umożliwi użytkownikom aktualizowanie cen na podstawie własnych spostrzeżeń.



P: Gdzie można znaleźć instrukcję obsługi aplikacji App Center?

O: Na portalu internetowym Honda App Center dostępna jest sekcja pomocy zawierająca instrukcje obsługi aplikacji, do których można uzyskać dostęp za pomocą łącza „Help” (pomoc) na stronie głównej lub bezpośrednio na stronie:

<https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help.html>



P: Zainstalowałem nową aplikację, ale nie ma jej na stronie głównej. Jak można uzyskać do niej dostęp lub umieścić ją na stronie głównej?

O: Zainstalowane aplikacje pojawiają się w menu App/Widget pod ikoną aplikacji Android na ekranie głównym. Informacje na temat przenoszenia aplikacji/widgetów na ekran główny można znaleźć w sekcji 5 tego dokumentu z często zadawanymi pytaniami.