



HONDA

Honda

CONNECT

Często zadawane pytania

CIVIC 2017-



Audio



Honda Connect – często zadawane pytania- audio.

P: Dlaczego nie można przeglądać wszystkich albumów/utworów itp. w przypadku używania funkcji Bluetooth audio?

O: Ta funkcja jest zarządzana za pomocą podłączonego telefonu. Niektóre telefony umożliwiają przeszukiwanie folderów, albumów i utworów przy użyciu funkcji Bluetooth audio, a niektóre telefony ograniczają liczbę działań jedynie do odtwarzania jednego albumu. Sprawdź protokół Bluetooth Audio w telefonie.

Poniżej zamieszczone są informacje na temat różnych protokołów Bluetooth Audio telefonu oraz ich działania:

Parametry **A2DP**

Dźwięk stereo z urządzeń muzycznych Bluetooth jest odtwarzany za pomocą głośników samochodu.

Parametry **AVRCP 1.0**

Obsługiwane są opcje odtwarzania/pauzy/szybkiego przechodzenia do przodu/do tyłu.

Parametry **AVRCP 1.3**

Obsługiwany jest stan muzyki (odtwarzanie/pauza/zatrzymanie) oraz metadane utworu.

Parametry **AVRCP 1.4**

Obsługiwane są funkcje przeglądania, w tym przeglądanie muzyki oraz lista obecnie odtwarzanych utworów.


P: Dlaczego poziom głośności jest bardzo niski, gdy odtwarzam utwory przy użyciu interfejsu Bluetooth?

O: Głośność odtwarzania przy użyciu funkcji Bluetooth audio jest przede wszystkim uzależniona od ustawienia głośności telefonu. W związku z tym, jeśli poziom głośności telefonu jest niski, ustawienia głośności samochodu wymagają znacznego zwiększenia w celu usłyszenia dźwięku.

P: Jak można bezpiecznie odłączyć urządzenie USB?

O: System Honda USB umożliwia bezpieczne odłączanie urządzeń USB bez konieczności wykonywania żadnych specjalnych czynności. W związku z tym można w dowolnej chwili bezpiecznie odłączyć urządzenia USB.


P: Pojawił się komunikat dotyczący aplikacji audio „Aplikacja audio nie odpowiada. Czy chcesz ją zamknąć?” Dlaczego tak się dzieje i co należy zrobić?



O: Aplikacja audio może zamknąć się, jeśli upłynie limit czasu oczekiwania na odpowiedź od podłączonego urządzenia, takiego jak iPod, który przestał działać. Zamknięcie aplikacji audio, a następnie jej otwarcie spowoduje ponowne uruchomienie aplikacji. Urządzenie, które przestało działać należy również uruchomić ponownie.

P: Więcej niż jedno urządzenie połączono za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Jak mogę zmienić źródło dźwięku z telefonu A na telefon B?

O: Należy wykonać następujące czynności: Przejdź kolejno do: **HOME > Settings (Ustawienia) > Phone (Telefon) > Bluetooth Device List (Lista urządzeń Bluetooth)**, a następnie wybierz na liście urządzenie do obsługi dźwięku przez połączenie Bluetooth.



P: Jakie typy plików są obsługiwane w przypadku odtwarzania dźwięku przez kabel USB?


O: Honda Connect obsługuje następujące typy plików dźwiękowych: MP3, WMA, AAC.

P: Jak można łatwo zapisać i znaleźć ustawione stacje radiowe?

O: Ekran Radio Pre-set (Ustawienia wstępne radia) można łatwo sprawdzić na dole ekranu audio w trybie FM, AM i DAB. Dostęp do listy zaprogramowanych stacji i listy aktywnych stacji (FM/AM) lub listy zespołów (DAB) można uzyskać, dotykając ekranu audio nad linią. Ekran zaprogramowanych stacji można zamknąć, dotykając obszaru nad linią.



To samo dotyczy dostępu do folderów USB itp. (patrz przykład poniżej)



P: Dlaczego lista wszystkich stacji DAB/usług nie jest w porządku alfabetycznym?



O: Stacje DAB są umieszczone alfabetycznie w swoich odpowiednich pakietach. Gdy zostanie wybrana lista „All Ensemble” (Wszystkie pakiety), stacje DAB są wyświetlane alfabetycznie w zakresie pakietu, do którego należą (np. krajowe, Oxford, W Wilts itp.).

P: Dlaczego nie mogę odtwarzać materiału Bluetooth audio w przypadku nawiązania połączenia Mirrorlink?


O: Niestety jest to uzależnione od charakterystyki określonych telefonów. Odtwarzanie dźwięku zostaje zaniechane przez telefon w celu zapewnienia obsługi funkcji Mirrorlink. Aby wznowić odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth, zmień ustawienia połączenia USB w telefonie, aby nie używać funkcji Mirrorlink lub odłącz telefon od przewodu USB. Po przerwaniu połączenia Mirrorlink telefon przekieruje dźwięk na funkcję Bluetooth audio.

P: Czy mogę sprawdzić ilość wolnego miejsca na karcie pamięci USB, która jest podłączona do systemu?

O: Tak, informacje o pojemności urządzenia USB można sprawdzić w następujący sposób: **Home > Info > Menu > System/device Information (Informacje o systemie/urządzeniu) > USB device Information (Informacje o urządzeniu USB)**.



P: Szukam nowych pakietów DAB, czasami naciskam przycisk >, aby przejść do następnego zespołu, ale nic się nie dzieje!



O: Jeśli po naciśnięciu przycisku > w celu przejścia do następnego pakietu nie zostanie odebrany żaden sygnał, urządzenie nie wyświetli nazwy ani numeru kodu. Przycisk > należy naciskać, aż zostanie znaleziony i wyświetlony odebrany pakiet.

P: Dlaczego, gdy widzę, że stacja DAB straciła sygnał, automatyczna regulacja trwa kilka sekund/minut? Jeśli jednak ręcznie dostroję sygnał, natychmiast zostanie on znaleziony?

O: Jeśli odpowiednia stacja FM nie jest dostępna, tuner DAB sprawdzi WSZYSTKIE pakiety, szukając cyklicznie silniejszego sygnału, przed powrotem do początkowego sygnału. (Ta czynność może potrwać kilka sekund/minut, w zależności od dostępnych pakietów). Jeśli wykonywane jest ręczne dostrajanie z użyciem innego ustawienia, a następnie powrotu do początkowej stacji, tuner DAB sprawdzi początkowy sygnał.

P: Jak można wyłączyć funkcję TA (informacje o ruchu drogowym)?


O: Aktualne informacje TA można wyłączyć na różne sposoby. Można to zrobić, naciskając przycisk „Stop” w okienku wyskakującym na ekranie, przycisk Back („Wstecz”) w dolnym rogu ekranu lub przycisk Back („Wstecz”) na kierownicy.




lub






lub



WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE funkcji Ta można także wybrać na ekranie głównym.




Lub w menu Ustawienia:



P: Mogę wstrzymać odtwarzanie muzyki podczas słuchania utworów przez Bluetooth Audio. Jak zatrzymać odtwarzanie utworu podczas słuchania muzyki przez urządzenie USB?

O: Źródło USB Audio nie ma przycisku pauzy na ekranie, jednak odtwarzanie muzyki można wstrzymać, naciskając przycisk włączania/wyłączania Audio.

Ekran Bluetooth Audio



Ekran USB Audio



P: Jakie typy plików są obsługiwane w przypadku odtwarzania wideo przez USB?

O: Honda Connect obsługuje następujące typy plików wideo: MP4.

P: Czy po wyciszeniu dźwięku nadal będę słyszeć komunikaty TA?

O: Nie, gdy głośność dźwięku jest ustawiona na wyciszenie lub zero (0), wszystkie funkcje audio są wyciszone, w tym komunikaty TA. Nie ma to wpływu na wskazówki głosowe nawigacji.

P: Po podłączeniu mojego starego iPoda widzę komunikat na ekranie Honda Connect z napisem „Unsupported Version” (Nieobsługiwana wersja), kiedy przełączam źródło dźwięku na USB widzę komunikat „No Device Connected” (Brak podłączonego urządzenia).

Jakie wersje iPoda i iPhone'a są obsługiwane?

O: Oto zgodne iPody i iPhone'y (marzec 2017 roku):

iPod (5. generacja)

iPod classic 80 GB/160 GB (wprowadzony w 2007 roku)

iPod classic 120 GB (wprowadzony w 2008 roku)

iPod classic 160 GB (wprowadzony w 2009 roku)

iPod nano (od 1. do 7. generacji) wprowadzone w latach od 2005 do 2012

iPod touch (od 1. do 5. generacji) wprowadzone w latach od 2007 do 2012

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5c /iPhone 5s /

iPhone 6 /iPhone 6 Plus

P: Dlaczego czasami nie otrzymuję powiadomień o ruchu drogowym, gdy się tego spodziewam?

O: Funkcja TA nie działa, jeśli odbiór FM spadnie poniżej 20 dBA, dlatego w zależności od lokalizacji geograficznej, komunikaty TA mogą nie działać.

Honda
CONNECT



HONDA